

## Sådan sættes både i vandet:



Vognen køres ud til kanten og der sættes en fod foran hjulet.



Båden løftes i sidelangrem og flyttes i hvert løft længere ud i vandet



Når sidelangremmen ikke kan nås mere er der en roer der løfter i spidsen af båden og en der trækker vognen væk



Båden kan enten løftes i vandet eller sættes på kølen og skubbes i bandet

## Sådan tages både op af vandet:



Båden skubbes ud så den er lige på midten af ponton. 1-2 roere er klar i hver side 1 roer trækker spidsen af båden op.



Båden trækkes op så roerne kan tage fat i sidelangremmen.



Båden løftes i sidelangremmen og vognen køres ind under.



Båden løftes i sidelangrem og flyttes i hvert løft længere ud af vandet.



Der tjekkes i spidsen om der er balance i båden mellem hvert løft.